

# 19" монтажное оборудование

## Профильные шины

### Адаптерные элементы, 482,6 мм (19")

для VX, VX SE

"Отрезок" адаптерного профиля длиной 1 U. Для монтажа отдельных крейтов и других 19" компонентов.

#### Материал:

- Листовая сталь, 2 мм

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

#### Указание:

- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Возможен монтаж со смещением по глубине в шкафы шириной 600 мм с помощью системных шасси 18 x 64 мм

Единиц высоты U	Кол-во	Арт. №
1	4 шт.	8619.330



#### Комплектующие:

- 19" фиксатор, 1 U, см. страницу 1097
- Системные шасси 18 x 64 мм, см. страницу 990
- Винт со шлицем "звездочка", см. страницу 1004
- Саморез со шлицем "звездочка", см. страницу 1004
- Самонарезающий винт, см. страницу 1004



### Профильные шины standard, 482,6 мм (19")

для VX IT

Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.

#### Применение:

- Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT

#### Преимущества:

- Нанесенная маркировка U в двух направлениях
- Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля

#### Возможности монтажа:

- Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса

#### Технические характеристики:

- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U.
- Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы
- Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E

#### Материал:

- Листовая сталь, 2 мм

#### Поверхность:

- Грунтованная

#### Цвет:

- RAL 9005

#### Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для высоты шкафа U	Положение монтажа	Кол-во	Арт. №
15	спереди	2 шт.	5302.100
15	сзади	2 шт.	5302.101
24	спереди	2 шт.	5302.102
24	сзади	2 шт.	5302.103
38	спереди	2 шт.	5302.104
38	сзади	2 шт.	5302.105
42	спереди	2 шт.	5302.106
42	сзади	2 шт.	5302.107
47	спереди	2 шт.	5302.108
47	сзади	2 шт.	5302.109



#### Указание по монтажу:

- Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком.
- Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов



#### Комплектующие:

- Поперечная траверса, см. страницу 1083
- Монтажный уголок, см. страницу 1082
- Направляющие по глубине, см. страницу 1083

