

СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ ТМ "FERON" СЕРИИ HL
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Назначение изделия

- 1.1 Данные светильники ТМ "FERON" серии HL предназначены для общего и декоративного освещения жилых и общественных помещений, подсветки полок и ниш, освещение торговых витрин, освещения гостиных, спален, кухонь и пр.
- 1.2 Светильники устанавливаются накладным монтажом на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого строительного материала, или встраиваются в нишу.
- 1.3 Светильники предназначены для использования со светодиодными лампами с цоколем GX53, рассчитанными для использования в сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В, и имеющими мощность, не превышающую 12Вт (лампа не входит в комплект поставки).
- 1.4 Светильники предназначены для использования только внутри сухих отапливаемых помещений.


2. Технические характеристики

Модель	HL354	HL355	HL356
Напряжение питания лампы		230В/50Гц	
Тип лампы		Светодиодная	
Патрон		GX53	
Максимальная мощность лампы		12Вт	
Температура окружающей среды		+1°C... +40°C	
Относительная влажность		не более 75%	
Класс защиты от поражения электрическим током	II (только при использовании лампы 230В в пластиковом корпусе)		
Материал корпуса		Алюминий, покрытый порошковой краской	
Материал рассеивателя		Поликарбонат	
Степень защиты от пыли и влаги		IP20	
Климатическое исполнение		УХЛ4	
Цвет корпуса		См. на упаковке	
Габаритный размер (диаметр×высота)	Ø82.5x43мм		Ø90x50.5мм

3. Комплектность

- Светильник
- Инструкция по эксплуатации
- Монтажный комплект (саморез – 2шт., дюбель – 2шт.)
- Упаковка

4. Монтаж и подключение



4.1 Извлеките светильник из упаковки, проведите его внешний осмотр.

4.2 Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.

4.3 Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий или ниши в соответствии с основанием светильника.

Для встраивания в нишу:

4.4 Аккуратно выкрутите плафон с внешней стороны светильника и установите лампу в патрон.

4.5 Установите плафон светильника на место.

4.6 Соедините провода кабеля питающей сети с проводами питания светильника.

4.7 Поднимите пружины вверх и установите светильник в подготовленную нишу.

4.8 Включите питание.

Для накладного монтажа:

4.9 Отсоедините от основания светильника площадку с пружинами для встраивания в нишу. Для этого выкрутите винты.

4.10 Аккуратно выкрутите плафон с внешней стороны светильника.

4.11 Соедините провода кабеля питающей сети с проводами питания светильника.

4.12 В подготовленные отверстия вставьте дюбели. Закрепите основание светильника на монтажной поверхности с помощью саморезов.

4.13 Установите лампу с цоколем GX53 в патрон и закрутите плафон светильника на место.

4.14 Включите питание.

5. Обслуживание и ремонт

5.1 Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.

5.2 Протирку светильника от пыли производить мягкой тканью по мере необходимости. При загрязнении светильника использовать растворитель запрещено, используйте влажную тряпку или обычный ластик.

5.3 Замену лампы осуществлять по мере необходимости.

6. Возможные неисправности

Неисправность	Причина появления	Способы устранения
Светильник не работает	Отсутствие напряжения в сети	Восстановите напряжение в сети.
	Вышла из строя лампа	Замените лампу
	Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети	Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля
	Неправильное подключение	Проверьте схему подключения, при необходимости исправьте неисправность.

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект).

Обратитесь в место продажи светильника

7. Меры безопасности

7.1 Все работы со светильником осуществлять только при отключенном электропитании.

- 7.2 Светильники предназначены для использования только внутри помещений.
- 7.3 Установочные и электротехнические работы со светильником должны осуществлять лица, имеющие необходимые группы допуска по электробезопасности.
- 7.4 Не использовать светильник, в случае если нарушена целостность изоляции кабеля питающей сети.
- 7.5 В светильник можно устанавливать только те тип и мощность ламп, которые указаны в данной инструкции.
8. **Хранение**
Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.
9. **Транспортировка**
Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
10. **Сертификация**
Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
11. **Информация об изготовителе и дата производства**
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюй, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
12. **Утилизация**
Светильник не содержит в своем составе токсичных и долгостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации светильник следует разобрать по типу материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.
13. **Гарантийные обязательства**
- Условия гарантии на светильник уточняйте на месте продажи товара. Максимальный срок гарантии на светильник 1 год (12 месяцев) с момента продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника, при условии эксплуатации светильника с указанным в данной инструкции типом ламп.
 - Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантиное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
 - Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантиного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
 - В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантинный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
 - Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантинные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
 - Гарантия недействительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также, в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

