

Коробка распределительная 100x100x55 без отверстий* :
СЗВ100 (серая). СЗВ100 Нг.

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке обозначены места под формирование отверстий диаметром 23 мм, в которые могут быть установлены эластичные уплотнительные кольца (муфты), в количестве 3 шт. имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что облегчает процесс монтажа. Муфты не установлены в распределительную коробку, а уложены внутри.

Материал: пластик. **

Габаритные и установочные размеры:

Наружные (с крышкой и муфтой):

длина -121 мм, ширина -121 мм, высота – 55 мм.

Наружные (без крышки и муфты):

длина - 103 мм, ширина -103 мм., высота – 53 мм.

Внутренние:

длина -100 мм., ширина -100 мм., высота – 50 мм (до крышки).

Количество крепёжных мест для установки на стену – 4.

Степень защиты: IP 54.



Монтаж.

1. Вырезать необходимые отверстия под уплотнительные кольца (муфты).
2. Открыть крышку коробки и установить необходимое число муфт (максимум 3 шт.).
3. Прорезать в уплотнительных кольцах (муфтах) необходимое количество отверстий, размером менее вводимого провода.
4. Закрепить коробку на стене с помощью четырёх саморезов (не входят в комплект поставки).
5. Установить провода в муфты и произвести необходимый монтаж.
6. Закрыть крышку.

Комплектность:

- | | |
|---|--|
| 1. Коробка распределительная СЗВ100 (или СЗВ100 Нг) | - 81 шт. в коробке; |
| 2. паспорт | - 1 штука на транспортную упаковку, но не менее 1 штуки на партию; |
| 3. ящик 600x360x280 | - 1 шт. |

Меры безопасности.

1. Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».
2. Установку коробок, монтаж проводки и (или) электроустановочных изделий в них, должен осуществлять специалист.
3. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. _

Условия и сроки хранения.

Хранить в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5° С до +40° С и относительной влажности не более 80%. При хранении следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги. Срок хранения не ограничен.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках - со дня получения.
Производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения в результате неправильного использования, хранения, удара молнии или других природных воздействий.

Срок службы не менее 20 лет.

Дата изготовления указана на транспортной упаковке.

Произведено:

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 249275, Калужская область, г.Сухиничи, ул. Писемского, д. 14, тел.: +7 (48451) 5-58-88

По заказу: ООО «ТД Атлант Электро», 142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, оф. 602, тел. : +7 (499) 642-55-03, e-mail: electro@gusi.ru

По окончании эксплуатации, изделие должно быть утилизировано как возвратный отход.

Сделано в России.



* Модель указана маркером

**С маркировкой Нг – пластик соответствует степени огнестойкости FV(ПВ)0 по ГОСТ 28779-90.