



Контроллер MY HEAT GSM



Руководство по эксплуатации

Содержание

Введение	4
1. Назначение	4
2. Комплект поставки.....	5
3. Транспортирование и хранение	6
4. Условия эксплуатации	7
5. Основные параметры и характеристики	8
6. Функциональные возможности MY HEAT GSM	10
7. Описание лицевой панели.....	11
7.1. Разъемы и кнопки (верхняя часть)	12
7.2. Светодиодные индикаторы (верхняя часть)	12
7.3. Клеммы (нижняя часть)	13
8. Меры безопасности	14
9. Монтаж и установка контроллера	15

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

10. Техническое обслуживание..... 16

11. Гарантии изготовителя 16

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации распространяется на контроллер, выпущенный в соответствии с ТУ 27.33.13 – 001 – 41099789 – 2020. «Контроллер «MY HEAT GSM» Технические условия». Данное руководство не содержит инструкцию по настройке и управлению контроллера. ***Актуальную версию инструкции по настройке и управлению можно найти на сайте производителя в разделе «Наша продукция» <http://myheat.net>.***

1. Назначение

Контроллер MY HEAT GSM предназначен для управления простыми системами отопления в квартирах с индивидуальным отоплением и небольших частных домовладениях. Осуществляет управление отопительным котлом в режиме термостата, бойлером косвенного нагрева, насосом либо двухходовым клапаном, предоставляет возможность регулировать температурный режим до трех сред отопления включительно. Позволяет управлять температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Обеспечивает удаленный контроль всех параметров системы отопления, а также оповещение, в случае возникновения ошибок.

2. Комплект поставки

Наименование изделия	Количество
Контроллер MY HEAT GSM	1 шт.
Блок питания 12VDC	1 шт.
GSM антенна	1 шт.
Упаковка индивидуальная	1 шт.
SIM карта	1 шт.
Паспорт технического изделия	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

3. Транспортирование и хранение

Контроллер MY HEAT GSM может транспортироваться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом по правилам, действующим на указанных видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов группе Л по ГОСТ 23216;
- климатических факторов группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150.

При проведении всех работ, связанных с транспортировкой изделия следует соблюдать требования, изложенные в соответствующей нормативной документации «Технические условия погрузки и крепления грузов» «Правила перевозки грузов», ГОСТ 23170, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ12.3.009.

В режим хранения переводятся только технически исправные и полностью укомплектованные изделия.

Закрытое помещение, отведенное для хранения изделий, должны удовлетворять следующим требованиям:

- находиться на безопасном в пожарном отношении месте;
- должно быть обеспечено противопожарными средствами: огнетушителями типа ОУ-5 и песком;

- обеспечен доступ для осмотра.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды:

- упакованные - 2 по ГОСТ 15150;
- неупакованные – 1 по ГОСТ 15150;
- Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

4. Условия эксплуатации

Контроллер является восстанавливаемым, многоканальным, многофункциональным изделием, работающим в непрерывном режиме без обслуживающего персонала.

Контроллер предназначен для работы при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха от 5 до 80 % в рабочем диапазоне температур, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- качество электроэнергии соответствует ГОСТ 13109;

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

- в части воздействия механические факторов - группа условий М по ГОСТ 17516.1;
- климатическое исполнении УХЛ, У, категория размещения – 4 или 3 соответственно;
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- окружающая среда должна быть невзрывоопасная, не содержащая пыли (в том числе токопроводящей) в количестве, нарушающем работу изделий, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- установка, монтаж, регулировка, эксплуатация, обслуживание и ремонт должны производиться согласно требований ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019, а также в соответствии с требованиями настоящего Руководства по эксплуатации;
- номинальный режим эксплуатации – продолжительный.

5. Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры, не более, мм (ШхГхВ)	52,3 x 90,2 x 57,8
Способ крепления корпуса	DIN-рейка
Питание	постоянный ток, не более 1А напряжение - от 9 до 12 VDC, потребляемая мощность не более 12 VA.
Микропроцессор	ARM

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

Интерфейсы	1-Wire
Встроенный аккумулятор	нет
Внутренняя энергонезависимая память	есть
Релейные коммутируемые выходы	количество – 1 шт. максимальный ток – до 3 А напряжение – 250VAC
Выходы для подключения внешнего реле	Выход ОК – 2 шт.
Дискретный вход	2 шт, напряжение до 12 VDC
Связь	SIM-карта microSIM, 1 слот Частота 850/900/1800/1900MHz Тип передачи GPRS, до 85.6 kbps Антенна внешняя, разъем SMA-F
Взаимодействие с модулями расширения	по шине 1-wire, только для радиомодуля MY HEAT RDT
Подключение к внешним системам	Не предусмотрено
Подключение к котлам	В режиме термостата
Масса	340 гр.

Клеммы подключения цепей питания, дискретных входов и выходов обеспечивают подключение проводов сечением до 1,5 мм².

6. Функциональные возможности MY HEAT GSM

- Контроль состояния отопительного оборудования.
- Сбор и хранение информации о нештатных ситуациях в работе отопительной системы (сроком не менее 6-ти месяцев).
- Контроль и управление целевой температуры на выходе из отопительного котла.
- Управление в ручном и автоматическом режиме двухходовым клапаном или циркуляционным насосом.
- Создание расписаний и сценариев управления системы отопления.
- Регулирование температуры при помощи одного и более датчиков (до 6 датчиков). Три алгоритма регулирования: температурный максимум, минимум и усредненное значение.
- Управление электрическими и газовыми котлами в режиме термостата.
- Зональное погодозависимое управление целевой температурой отопительной системы.
- Удаленный контроль параметров системы отопления через web-интерфейс и мобильное приложение, в т.ч. в графическом виде.
- Единый центр диспетчеризации и управления отопительной системой.

7. Описание лицевой панели



Рис.1. Внешний вид контроллера MY HEAT GSM

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

7.1. Разъемы и кнопки (верхняя часть)

1. **Кнопка сброса.** С помощью этой кнопки выполняются следующие действия:

а. **Сброс контроллера до заводских настроек.**

Для сброса контроллера к заводским настройкам необходимо:

- i. отключить питание контроллера
- ii. дождаться, пока погаснет индикатор «Питание» (номер 4 на схеме)
- iii. нажать и удерживать кнопку сброса
- iv. включить питание контроллера, продолжая удерживать кнопку сброса
- v. удерживать кнопку не менее 10 секунд, пока не начнет часто моргать индикатор «Интернет»
- vi. отпустить кнопку сброса и нажать снова в течение 3-х секунд

В процессе сброса настроек несколько раз будет моргать индикатор «Интернет».

Примечание: Если устройство уже было зарегистрировано и настроено, то в личном кабинете могут отображаться старые настройки, до тех пор, пока контроллер не будет снова подключен к сети Интернет.

2. **Разъем и антенна GSM/GPRS.**

3. **Слот для SIM-карты MicroSIM.**

7.2. Светодиодные индикаторы (верхняя часть)

4. **Питание**

- а. Горит зеленый – работает от основного питания
- б. Не горит – нет питания.

5. Интернет

- a. Горит зеленый – есть соединение с Интернетом
- b. Не горит – соединение с Интернетом не установлено

6. Статус

- a. Не горит – нормальное состояние системы (нет ошибок)
- b. Горит красный – есть проблемы (например: критически низкая/высокая температура в одной из зон и т.д.)

7.3. Клеммы (нижняя часть)

7. **Relay 1** – соединение к реле 1: COM и NO (Нормально разомкнутое)

Relay 1 – соединение к реле 1: COM и NC (Нормально замкнутое)

8. **1-wire** – соединение шлейфа цифровых датчиков температуры (шина 1-Wire)

- a. GND – минус
- b. DAT – данные
- c. V+ - питание

9. **DI** – дискретный вход. Предназначен для оповещения от внешних устройств (ОПС, датчик протечки и т.д.)

10. **OK 1, OK 2** – выход типа открытый коллектор для подключения внешнего реле

11. **+12VDC IN** – подключения входного питания 12VDC

- a. V+ - питание
- b. GND – минус

8. Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током контроллер MY HEAT GSM соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Открытые контакты клеммника контроллера при эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250 В, опасным для человеческой жизни. Любые подключения к контроллеру и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании контроллера и подключенных исполнительных механизмов.

Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы контроллера. Запрещается использование контроллера при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

Подключение, регулировка и техобслуживание контроллера MY HEAT GSM должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

Использование контроллера не по назначению может повлечь за собой выход из строя как самого изделия, так и другого оборудования (датчиков, плат, исполнительных механизмов), входящего в состав системы регулирования.

9. Монтаж и установка контроллера

Контроллер MY HEAT GSM монтируется на DIN-рейку. Для надежной фиксации контроллера на DIN-рейке необходимо аккуратно надавить на него до щелчка, чтобы крепежные защелки зафиксировали контроллер на рейке. Чтобы снять контроллер, необходимо вставить отвертку в щель и освободить крепежные защелки. Защелки снабжены пружинами, которые удерживают их в требуемом положении.

Перед началом использования и установки контроллера MY HEAT GSM проверьте напряжение электросети и убедитесь, что оно стабильно и соответствует нормативным значениям. Скачки напряжения могут привести к выходу из строя контроллера и прочего оборудования, входящего в состав системы отопления. В таком случае используйте стабилизатор напряжения!

Электрические провода от блока питания, идущего в комплекте поставки контроллера, подводятся к клеммам +12VDC IN, при этом клемма GND подсоединяется к минусу, клемма V+ к плюсу. Блок питания контроллера должен подключаться к однофазной сети электропитания 220В, 50Гц с глухо заземлённой нейтралью по ПУЭ (тип заземления

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

– TN-S), обеспечивающей качество электроэнергии по ГОСТ 13109, через вводной автомат, устанавливаемый в непосредственной близости от устройства. Во избежание поражения электрическим током, а также выхода из строя изделия, все подключения к контроллеру производить только при отключенном питании самого контроллера и подключенных к нему исполнительных механизмов.

Минимально допустимое сечение проводов, подключаемых к клеммам контроллера, составляет 0.5 мм².

10. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание производится не реже, чем 1 раз в год. Включает в себя:

1. Визуальный осмотр всех кабелей, подключенных к контроллеру.
2. Протяжка и зачистка клеммных разъемов.

11. Гарантии изготовителя

- Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона и кассового чека, в котором указаны дата продажи изделия, наименование и печать организации-продавца, подпись покупателя. Гарантийный талон с исправлениями считается недействительным.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня покупки, но не более 2 лет со дня изготовления.

MY HEAT GSM. Руководство по эксплуатации

- Гарантийный срок хранения составляет - 18 месяцев со дня изготовления.
- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в данном Руководстве.
- Контроллер используется для управления системой отопления с функцией нагрева горячей воды, управления температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Дополнительно, контроллер обеспечивает удаленный контроль параметров системы отопления, подключаемых проводных и беспроводных датчиков температуры, и оповещение в случае возникновения ошибок. Любое другое применение данного контроллера считается использованием его не по назначению. Производитель, либо Поставщик, не несет ответственности за ущерб, возникший в результате некорректной работы, возникшей при использовании оборудования не по назначению, либо при несоблюдении правил и требований данной Инструкции.
- Изготовитель не гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при несанкционированном изменении конструкции, при самостоятельной разборке и ремонте изделий потребителем без согласования с изготовителем, при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при отсутствии технического обслуживания, при наличии механических повреждений наружных и внутренних деталей.